

УКРАЇНСЬКА

ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ VT-7067
Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кіп'ятіння питної води.

ОПИС

1. Корпус чайника
2. Кришка чайника
3. Кришка
4. Ручка кришки чайника
5. Ручка
6. Шкала рівня води
7. Клавіша увімкнення/вимкнення
8. Місце намотування мережевого шнура
9. 10. Термометр

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення дощально встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАКОЛІСНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте інструкцію корінництва та зберігайте її для використання як довідкових підручників.

Використовуйте пристрій тільки за його прямими призначеннями, як вказано в цьому корінництві. Неправильне поводження з пристрієм може довести до його поломки, завдання якоди користувачам або його майнові.

* Використовуйте пристрій строго за призначеним відповідно до цього корінництва з експлуатації.

Використовуйте, що робоча панель чайника відповідає, що чайник вимкнені (клавіша увімкнення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні).

Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над насиком прошарюючого чайника (2).

ВИКОРИСТАННЯ

Спочатку переконайтесь, що клавіша увімкнення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні, тобто пристрій вимкнений.

Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.

Для наповнення чайника водою зливіть воду (8), відкрійте закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (8).

Переконайтесь, що кришка чайника (3) цільно закрита.

Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (7) (клавіша зафіксується у нижньому положенні), при цьому заслухайте підтвердження клапану.

Коли вода залита, чайник автоматично вимкнеться, клавіша (7) передає у верхнє положення, післячесння клавіши погасне. Злійте воду і повторіть процедуру кіп'ятіння води 2-3 рази.

ПРИМІТКА:

* При використанні чайника переконайтесь, що клавіша увімкнення/вимкнення (7) не блокує сторонні предмети, а кришка (3) цільно закрита, що підтверджується автоматичним вимкненням чайника буде неможливе.

Перед зняттям чайника з підставки переконайтесь, що чайник вимкнений (клавіша увімкнення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні).

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення дощально встановите пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАКОЛІСНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте інструкцію корінництва та зберігайте її для використання як довідкових підручників.

Використовуйте пристрій тільки за його прямими призначеннями, як вказано в цьому корінництві. Неправильне поводження з пристрієм може довести до його поломки, завдання якоди користувачам або його майнові.

* Використовуйте пристрій строго за призначеним відповідно до цього корінництва з експлуатації.

Використовуйте, що робоча панель чайника відповідає, що чайник вимкнений (7) знаходиться у верхньому положенні.

Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над насиком прошарюючого чайника (2).

Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.

Для наповнення чайника водою зливіть воду (8), відкрійте закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (8).

Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (7) (клавіша зафіксується у нижньому положенні), при цьому заслухайте підтвердження клапану.

Коли вода залита, чайник автоматично вимкнеться, клавіша (7) передає у верхнє положення, післячесння клавіши погасне. Злійте воду і повторіть процедуру кіп'ятіння води 2-3 рази.

ПРИМІТКА:

* На зворотному боці підставки (8) є місце для намотування мережевого шнура (9). Підберіть оптимальну довжину мережевого шнура, укладвши його відповідним чином.

Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над насиком прошарюючого чайника (2).

Не використовуйте чайник без води.

Не наливайте воду в чайник, якщо вже кипіє чай.

Не використовуйте чайник з електричною розеткою.

Використовуйте чайник тільки для кіп'ятіння води, забороняється підігрівати чайник бульбашками іншої рідини.

Щоб рівень води у чайнику був меншим, ніж максимальний, вимкніть чайник (7) і дождівкою відмийте чайник.

Чайник вимкнений (7) і дождівкою відмийте чайник.</