

perfeo

Meteo часы-метеостанция



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, внутренней и наружной температуры, влажности и даты
- 4 вида прогноза погоды: солнечно, солнечно и облачно, облачно, дождливо
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа, переключаемый
- DST (функция отображения летнего времени)
- Отображение температуры внутри помещения и на улице
- Отображение влажности внутри помещения
- История макс./ мин. значений температуры и влажности
- Возможность переключения между единицами измерения температуры: °C/°F
- Рабочий диапазон температур: внутри помещения 0°C -- +50°C; снаружи -40°C -- +60°C
- Диапазон значений влажности: 20% - 95%
- Верхнее и нижнее предельные значения влажности внутри помещения и температуры внутри помещения/снаружи. Функция будильника и повтора сигнала будильника, 7 мелодий будильника на выбор
- Возможность установки интервала для повтора сигнала и групп интервалов
- Календарь (2000 ~ 2099 гг.)
- Выбор различных мелодий сигнала будильника
- 5 кнопок: MODE (Режим), SET UP (Настройка), DOWN (Вниз), C/F и SNZ (Повтор)
- Питание от батареек 2*LR1130 (в комплекте)
- Размер: 65x125x14 мм

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ:

- Нажмите MODE (Режим) для переключения режима дисплея.
- В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку SET (Настроить) для входа в режим настройки времени.
- В режиме отображения времени сигнала будильника нажмите и удерживайте кнопку SET для входа в режим настройки сигнала будильника.
- В режиме сигнала предупреждения нажмите и удерживайте кнопку SET для входа в режим настройки сигнала предупреждения.
- Нажмите UP (Вверх) для просмотра Макс/Мин значений температуры/влажности.
- Нажмите и удерживайте кнопку UP для очистки Макс/Мин значений температуры/влажности.
- Нажмите SET для переключения между единицами измерения температуры: °C/°F.
- В обычном режиме работы устройства нажмите и удерживайте кнопку DOWN

1

(Вниз) для включения/отключения (on/off) сигнала предупреждения о температуре/влажности.

- При отображении индикатора будильника (AL), когда вы не находитесь в режиме настройки, нажмите UP для включения будильника в следующей последовательности: AL ON -> AL SNZ ON -> AL SNZ OFF (Вкл. будильник -> Вкл. повтор сигнала будильника -> Откл. повтор сигнала будильника).
- При активированном режиме летнего времени (DST) отображаемое время будет увеличено на 1 час.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ:

- Нажмите один раз кнопку MODE для перехода в режим будильника (ALARM), затем нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку SET для входа в режим настроек будильника.
- Настройки мерцают с частотой 1Гц.
- Настройка осуществляется в следующей последовательности: часы -> минуты -> выбор мелодии сигнала будильника (из 7 доступных) -> настройка интервала повтора сигнала будильника (SNZ) – от 1 до 60 минут -> групповая настройка времени повтора сигнала (1~24 на выбор) -> повтор настроек.
- Нажмите кнопку UP для увеличения значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку UP более 2 секунд, при этом значение настройки увеличится на 8 за одну секунду.
- Нажмите кнопку DOWN для уменьшения значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку DOWN более 2 секунд, при этом значение настройки уменьшится на 8 за одну секунду.
- Нажмите SET для подтверждения заданных настроек.
- После бездействия в течение 30 секунд происходит автоматический выход из режима настройки и заданные значения сохраняются.
- В режиме будильника (ALARM) нажмите кнопку UP для включения/отключения будильника в следующей последовательности: alarm ON (вкл. будильник) -> Alarm and snooze ON (Вкл. будильник и повтор сигнала) -> alarm and snooze off (Откл. будильник и повтор сигнала).
- Если будильник и повтор сигнала будильника активированы, при наступлении времени срабатывания будильника вы услышите его сигнал, нажмите любую кнопку, кроме SNZ, чтобы выключить будильник; если вы не нажмете никакую кнопку, после проигрывания сигнала будильника он перейдет в режим повтора сигнала, интервал и группы для повторного проигрывания зависят от заданных настроек.
- При активированном будильнике он работает при наступлении заданного

2

времени, нажмите любую кнопку, кроме SNZ, чтобы выключить будильник; нажмите кнопку SNZ для входа в режим повтора сигнала будильника, интервал для повтора задан в настройках, при наступлении времени повторного проигрывания сигнала будильника, если не будет нажата кнопка SNZ, повторное проигрывание сигнала завершится; если вы не нажмете никакую кнопку, повтор сигнала будет отключен после окончания проигрывания сигнала будильника.

НАСТРОЙКА СИГНАЛА О ТЕМПЕРАТУРЕ:

- Дважды нажмите кнопку MODE для перехода в режим сигнала предупреждения о температуре, затем нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку SET для входа в режим настройки сигнала предупреждения.
- Настройка осуществляется в следующей последовательности: верхнее предельное значение наружной температуры -> нижнее предельное значение наружной температуры -> верхнее предельное значение влажности в помещении -> нижнее предельное значение влажности в помещении -> верхнее предельное значение температуры в помещении -> нижнее предельное значение температуры в помещении -> повтор настроек.
- Установленное по умолчанию верхнее предельное значение наружной температуры равно 90°C, нижнее предельное значение наружной температуры равно -50°C; установленное по умолчанию верхнее предельное значение влажности в помещении равно 95%, нижнее – 20%; установленное по умолчанию верхнее предельное значение температуры в помещении равно 70°C, нижнее предельное значение равно -9°C.
- Настройки мерцают с частотой 1Гц.
- Нажмите SET для подтверждения заданных настроек и перехода к следующим.
- Нажмите кнопку UP для увеличения значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку UP для увеличения значения на 8 за одну секунду.
- Нажмите кнопку DOWN для уменьшения значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку DOWN для уменьшения значения на 8 за одну секунду.
- Если никакие кнопки не нажаты, происходит выход из режима настройки.
- В обычном режиме работы устройства нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 2 секунд для включения/отключения сигнала предупреждения.

3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ:

Доступны 4 уровня прогноза погоды: солнечно, солнечно и облачно, облачно, дождливо.

Стандартный прогноз погоды:

- Солнечно при влажности <40%.
- Солнечно и облачно при влажности от 40% до 60%.
- Облачно при влажности от 60% до 80%.
- Дождливо при влажности свыше 80%.

Прогноз погоды будет более точным, если установить устройство в проветриваемом месте; если устройство находится под кондиционером, прогноз погоды может быть неточным. Прогноз погоды дается исключительно для справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ:

При срабатывании предупреждения о температуре и влажности начинает мигать значок соответствующей температуры или влажности.

Формат предупреждения:

Сигнал «би-би-би» в первые 3 секунды.

Звуковое предупреждение в течение 5 секунд, затем пауза в течение 55 секунд.

Когда значение для срабатывания предупреждения выходит за пределы заданного диапазона, сигнал предупреждения отключается.

A. Как выключить сигнал предупреждения:

При срабатывании сигнала предупреждения нажмите любую кнопку, чтобы его выключить, при этом соответствующее значение температуры/влажности продолжит мигать.

B. Сигнал предупреждения отключится, как только значение температуры/влажности выйдет за рамки заданных предельных значений.

C. Нажмите и удерживайте кнопку ALERT для выключения сигнала предупреждения.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ЗНАЧЕНИЯ:

- Время по умолчанию: 12:00
- Дата по умолчанию: 1 января 2009 г.
- Сигнал предупреждения по умолчанию: ON (ВКЛ)
- Будильник по умолчанию: OFF (ВЫКЛ.)

4

- Летнее время (DST) по умолчанию: off (выкл.)
- Единица измерения температуры по умолчанию: C

Примечание: Если экран стал тусклым, необходимо заменить батарейку; вид и количество батареек: AG10, 2 шт.

5

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-53331F

Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несоответствие серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии. Срок годности – не ограничен. Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройств, нарушения пайки, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного о бновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.