

BORK

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ D615
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

Разъем для подключения адаптера питания

Панель управления
массажером для ног

Тканевый чехол

Массажный блок

Выдвижная подставка



МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

Ручка

Массажные ролики

Панель управления
массажной панелью



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Включение массажера для ног

Нажмите кнопку, чтобы включить прибор.
Нажмите еще раз для выключения.




Программа массажа

Массажер позволяет выбрать одну из трех автоматических программ массажа.
Каждой программе соответствует определенный цвет (красный, синий, зеленый).




Функция прогрева роликов

Красный цвет индикатора кнопки означает, что функция прогрева роликов активна.



Интенсивность массажа

Наличие трех уровней интенсивности позволяет подобрать персональные настройки массажа. Каждому уровню соответствует определенный цвет (зеленый — слабый, синий — средний, красный — высокий).



Включение массажной панели

Функция прогрева роликов запускается автоматически при включении массажной панели.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке кабеля питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прибор имеет две массажные области: массажер для ног и съемная массажная панель для массажа спины и поясницы.

- Подключите массажер к электросети.
- Снимите массажную панель.
- Поместите ноги в массажный блок.
- Включите прибор.
- Выберите программу и интенсивность массажа.
- Включите массажную панель и разместите ее в области спины или поясницы.

Продолжительность массажного цикла — 15 минут.
Устройство автоматически выключится по завершении цикла.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключайте прибор от электросети.

Не используйте металлические мочалки, абразивные чистящие средства или коррозионные жидкости (например, бензин или ацетон) для чистки прибора.

Чтобы удалить загрязнения, протрите поверхность массажера сухой тканью. Не используйте для чистки влажную ткань и моющие средства.

Съемные тканевые чехлы рекомендуется стирать раз в месяц или чаще (например, при смене пользователей) в целях личной гигиены.

Рекомендована ручная стирка при низкой температуре.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

Не ставьте сверху на устройство какие-либо предметы.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Устройство не подключено к сети.	Проверьте подключение массажера к сети и повторите запуск.
Завершен 15-минутный цикл массажа.	Устройство находится в режиме ожидания после завершения цикла массажа. Для запуска нового цикла выберите программу массажа.	
На массажер оказано слишком сильное давление.	Ослабьте давление на массажер и повторите запуск.	
Массажер слишком горячий	Возможен перегрев устройства.	Отключите массажер от источника питания и дайте остыть.
Внутрь корпуса или на поверхность массажера попала вода	Не включайте устройство. Поместите массажер в сухое место до полного высыхания.	
Массажер издает посторонние звуки	В корпусе массажера содержатся механические движущиеся части. Это нормально и не является неисправностью.	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте прибор после употребления алкоголя и сразу после еды. Подождите минимум 1 час.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций и лечения специалистов здравоохранения.
- Немедленно прекратите использование прибора, если почувствуете дискомфорт.
- Не наносите косметические средства на массажер.

- Перед эксплуатацией прибора проконсультируйтесь с врачом при использовании кардиостимулятора, заболеваниях сердца, травмах или болезнях позвоночника, хрупкости костей, злокачественных опухолях, остеопорозе, проблемах с кровообращением или тромбозе, в послеоперационный период, во время беременности и менструаций, при наличии кожных заболеваний или инфекций.
- Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса прибора.
- Не используйте и не храните прибор в условиях повышенной влажности воздуха. Не устанавливайте прибор вблизи открытых источников тепла.
- Будьте осторожны при использовании функции нагрева.
- Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массажер для ног

Напряжение: 24 В

Мощность: 60 Вт

Массажная панель

Напряжение: 24 В

Мощность: 20 Вт

Емкость аккумулятора: 2600 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 430 × 400 × 480 мм

Вес: 11,7 кг

Адаптер

Напряжение на входе: 100–240 В

Напряжение на выходе: 24 В

Сделано в Китае.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Адаптер питания: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для массажа ног, спины и поясницы.

Специальные условия реализации не установлены.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г.Москва, пос.Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

Модель D615

Серийный номер

Дата приобретения

Информация
о фирме-продавце
(наименование,
юридический адрес)
.....
.....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- падением посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г.Москва, Большая Садовая ул., д.10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

