

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1213



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

- Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
- FM-Радио
- Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
- RGB подсветка динамиков
- Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч
- Встроенный дисплей
- Функция караоке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная пиковая мощность (PMPO):
50 Вт

Номинальная мощность (RMS):
20 Вт

Режимы работы:
Режим Bluetooth

Режим FM-Радио

Режим Аудиовход

Режим USB

Режим TF-карта

Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.3

FM-Радио (87.5 – 108 МГц)

USB 2.0 (до 64 ГБ FAT32)

TF-карта (до 64 ГБ FAT32)

USB-C разъём (для зарядки)

Микрофонный вход (6.35 мм)

Аудиовход (3.5 мм)

Поддерживаемые аудиоформаты:
MP3, WAV

Время непрерывной работы: до 10 ч*

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Встроенный дисплей

RGB подсветка динамиков

Материал: Пластик

Встроенный Li-аккумулятор:
3.7 В, 2400 мАч

Питание: 5 В, 1 А

Количество динамиков:
2 динамика

Размер динамиков: 2 x 8 "

Размер устройства:
252 x 255 x 610 мм

Вес устройства: 3.15 кг

Вес комплекта: 3.18 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1213

USB-кабель (для зарядки)

Руководство пользователя

Гарантийный талон

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединённых друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Регулятор громкости. Увеличение/Уменьшение громкости звука/микрофона/Эхо эффекта

Включение устройства – поворот регулятора по часовой стрелке

Выключение устройства – поворот регулятора против часовой стрелки

2. USB-C разъём (для зарядки)

3. Аудиовход (3.5 мм)

4. USB-разъём для подключения USB-накопителя

5. Слот для TF-карты

6. Регулятор высоких частот

7. Регулятор низких частот

8. Микрофонный вход (6.35 мм)

9. Кнопка Переключение режимов – кратковременное нажатие

Переключение режимов подсветки – длительное нажатие (2 секунды)***

Выключение подсветки – длительное нажатие (3 секунды)***

Переключение в меню регулировки громкости микрофона – длительное нажатие (4 секунды, прозвучит звуковой сигнал и отобразится символ П)

Переключение в меню регулировки Эхо эффекта – длительное нажатие (4 секунды, звуковой сигнал и отобразится символ Е)

Переключение в меню регулировки громкости устройства – длительное нажатие (4 секунды, прозвучит звуковой сигнал и отобразится символ U)

Включение/Выключение озвучки – длительное нажатие (8-10 секунд, прозвучит звуковой сигнал)

10. Дисплей

11. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, USB, TF-карта

Перемотка внутри аудиофайла назад – длительное нажатие в режимах USB, TF-карта

Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио

12. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, USB, TF-карта

Беззвучный режим – кратковременное нажатие в режимах FM-Радио, Аудиовход

Подключение/Отключение TWS – длительное нажатие в режиме Bluetooth

Поиск радиостанций в режиме FM-Радио – длительное нажатие (2 секунды)

13. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, USB, TF-карта

Перемотка внутри аудиофайла вперёд – длительное нажатие в режимах USB, TF-карта

Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио

Автоматическая настройка до следующей радиостанции – длительное нажатие в режиме FM-Радио

14. Индикатор заряда

*** При использовании функции караоке нельзя включить/выключить/переключить режим подсветки. Для изменения режима работы подсветки отсоедините микрофон от устройства, переключите режим подсветки и снова подсоедините микрофон к устройству.

Начало работы

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В * 1 А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии.

Подключите USB-кабель (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец USB-кабеля подключите к зарядному устройству. При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

Включение устройства

Для включения устройства поверните регулятор громкости (1) по часовой стрелке. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

Для выбора режима воспроизведения (BLUETOOTH/AUX/TF/USB/FM) кратковременно нажмите кнопку (9) на устройстве.

Переключение режимов

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (9). Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

Режим Bluetooth

1. Включите питание устройства повернув регулятор громкости (1) по часовой стрелке.

2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.

3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1213» и подключитесь к нему. При необходимости для подключения к устройству введите пароль «0000» или «1234».

4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства поверните регулятор громкости (1) по часовой стрелке. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

Для выбора режима воспроизведения (BLUETOOTH/AUX/TF/USB/FM) кратковременно нажмите кнопку (9) на устройстве.

Переключение режимов

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (9). Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

Режим Bluetooth

1. Включите питание устройства повернув регулятор громкости (1) по часовой стрелке.

2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.

3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1213» и подключитесь к нему. При необходимости для подключения к устройству введите пароль «0000» или «1234».

4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства повернув регулятор громкости (1) по часовой стрелке.

2. Кратковременным нажатием на кнопку «Переключение режимов» (9) выберите режим «FM-РАДИО».

3. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (11) и «Следующая радиостанция» (13).

4. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12). При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.

5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12).

6. Для переключения аудиофайлов назад или вперёд используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (11) и «Следующий аудиофайл» (13) на устройстве или воспользуйтесь кнопками переключения аудиофайлов на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12).

8. Для регулировки громкости вращайте «Регулятор громкости» (1) на устройстве. Поворот по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот против часовой стрелки – уменьшение громкости. Или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).

9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Примечание: при использовании функции караоке нельзя включить/выключить/переключить режим подсветки. Для изменения режима работы подсветки отсоедините микрофон от устройства, переключите режим подсветки и снова подсоедините микрофон к устройству.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами по Bluetooth.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие (2 секунды) кнопки (12) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC1213, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (12) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

6. Для регулировки громкости вращайте «Регулятор громкости» (1) на устройстве. Поворот по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот против часовой стрелки – уменьшение громкости.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9).

ФУНКЦИЯ КАРАОКЕ

После включения питания устройства поворотом регулятора громкости (1) по часовой стрелке, подключите микрофон к микрофонному входу (8) для перехода к функции караоке.

Регулировка громкости микрофона

Для переключения в меню регулировки громкости микрофона используйте длительное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9) (длительное нажатие 4 секунды, прозвучит звуковой сигнал и отобразится символ П), затем поворотом регулятора громкости (1) отрегулируйте громкость микрофона.

Регулировка Эхо эффекта

Для переключения в меню регулировки Эхо эффекта для микрофона используйте длительное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9) (длительное нажатие 4 секунды, прозвучит звуковой сигнал и отобразится символ E), затем поворотом регулятора громкости (1) отрегулируйте эхо эффект для микрофона.

Регулировка громкости воспроизводимого аудиофайла

Для переключения в меню регулировки громкости устройства используйте длительное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9) (длительное нажатие 4 секунды, прозвучит звуковой сигнал и отобразится символ U), затем поворотом регулятора громкости (1) отрегулируйте громкость воспроизводимого аудиофайла.

1. Включите питание устройства повернув регулятор громкости (1) по часовой стрелке.
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (4) на устройстве.
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперёд используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (11) и «Следующий аудиофайл» (13).
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12).
6. Для регулировки громкости вращайте «Регулятор громкости» (1) на устройстве. Поворот по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот против часовой стрелки – уменьшение громкости.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9).

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства повернув регулятор громкости (1) по часовой стрелке.
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (5).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперёд используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (11) и «Следующий аудиофайл» (13).
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12).

5. Для автоматической настройки до предыдущей и следующей радиостанции произведите длительное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (11) и «Следующая радиостанция» (13) соответственно.
6. Для регулировки громкости вращайте «Регулятор громкости» (1) на устройстве. Поворот по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот против часовой стрелки – уменьшение громкости.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9).

Примечание: подсветка не работает в режиме FM-Радио для минимизации помех на принимаемый радиосигнал.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-MC1213 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства повернув регулятор громкости (1) по часовой стрелке.
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (3) на верхней панели устройства.
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфон, планшет, плеер) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости вращайте «Регулятор громкости» (1) на устройстве. Поворот по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот против часовой стрелки – уменьшение громкости.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (9).