

Дополнительно

Продолжение

Имена, выберите нужный контакт, далее **Опции** > **Импорт/Экспорт** > **Копировать** и выберите нужный вариант.

Журнал

Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных, Отклоненных), продолжительности вызовов.

Мультимедиа

Камера

Встроенная камера позволяет производить фотосъемку.

Видеокамера

Встроенная камера позволяет производить видеосъемку при различных режимах освещения.

Изображения

Данная функция позволяет просматривать изображения, сохраненные в памяти телефона и на карте MicroSD.

Аудио

Позволяет воспроизводить аудио файлы.

Видео

Позволяет воспроизводить видео файлы.

FM-Радио

Для прослушивания FM-радиостанций необходимо подключить наушники.

Диктофон

Телефон поддерживает запись в формате WAV/AMR.

Сообщения

Отправка сообщений

- Выберите меню **Сообщения** > **Написать сообщение**.
- Введите номер или добавьте из телефонной книги.
- Введите текст сообщения.
- Нажмите **Опции** > **Отправить**.

Органайзер

Список файлов, Календарь, Будильник, Фонарик, Калькулятор, Bluetooth.

Настройки

Настройки вызовов: Активность симкарт, Настройки переадресации, Ожидание вызова, Запрет вызовов, Показывать номер, Другие (голос при наборе номера).

Настройки телефона: Дата и время, Настройки языка, Авт. вкл/выкл, Управление питанием, Восстановить настройки.

Дисплей

Заставка вкл/вкл., Настройка обоев, Дисплей в режиме ожидания, Контраст, Подсветка, Время подсветки.

Безопасность

Установка и изменение ПИН-кодов, Настройка блокировки телефона, Черный список.

Профили

Общий, Без звука, Вибрация, В помещении, На улице.

Правила эксплуатации и безопасности

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. в случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям.

При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.

- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

Производитель устанавливает срок службы на телефоны GSM - 36 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

Комплект поставки

1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Гарантийный талон
5. Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

MAXVI B1

Руководство пользователя



www.maxvi.ru

1 Основные элементы телефона



- 1 - динамик
- 2 - 2-х позиционная навигационная кнопка
- 3 - кнопка «Вызов»
- 4 - кнопка «Отмена»
- 5 - доп. разъем для зарядного устройства AC-3E (в комплект не входит)
- 6 - micro-USB разъем (подключение зарядного устройства)
- 7 - разъем подключения наушников
- 8 - микрофон
- 9 - фонарик (Для включения/выключения нажать и удерживать клавишу «0»)
- 10 - место крепления шнура
- 11 - камера
- 12 - динамик

2 Подготовка к эксплуатации

Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.



Советы:

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

Установка карты MicroSD (карты-памяти)

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту MicroSD
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

3 Значки и символы (индикаторы информации)

ЗНАЧКИ	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
	Уровень сигнала	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2)
	нет SIM-карты	Отображается, при отсутствии SIM-карты
	Пропущенный вызов	Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)
	SMS	Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)
	Карта памяти	Отображается, при подключенной карте памяти MicroSD
	Гарнитура	Гарнитура подключена к телефону
	Будильник	Будильник включен
	Аккумулятор	Индикация уровня заряда аккумулятора
	Профиль «Без звука»	Звук выключен
	Профиль «Вибрация»	Только вибровывод. Звук выключен
	Профиль «На улице»	Максимально громкий звук
	Профиль «В помещении»	Стандартная громкость звука

4 Использование основных функций телефона

Вызов

Введите номер телефона. Нажмите для вызова. Выберите SIM1 или SIM2 для звонка.

Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты. (необходимо набрать номер 112 или 911)

5 Дополнительно

Имена

Добавление нового контакта

- Перейдите в меню **Имена > Опции > Новый контакт**
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефоне).
- Введите имя, номер телефона и добавьте дополнительные данные, если это необходимо.
- Нажмите **Сохранить**.

Поиск контакта

- Перейдите в меню **Имена**.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска (для смены регистра нажмите #).
- Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Вы можете копировать и удалять контакты на картах SIM1/SIM2 и телефоне. Для этого, перейдите в меню

MAXVI

EAC

Товар сертифицирован
Сделано в КНР

www.maxvi.ru