


BORK



МИКСЕР В811

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Кнопка фиксации положения моторной части

Моторная часть

Световой индикатор режима работы

Регулятор скорости

Таймер с функцией обратного отсчета времени



Ручка для переноски

Желоб для добавления ингредиентов

Пластиковый обод чаши

Стеклоанная чаша

Дисплей

Отсек для сетевого шнура

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Достаньте миксер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса и основания миксера.
- Чашу, насадки и пластиковый обод для защиты от брызг промойте под проточной водой или в посудомоечной машине.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Поставьте основание с двигателем на ровную сухую горизонтальную поверхность.
- Установите и зафиксируйте чашу, наденьте насадку и приведите моторную часть в рабочее (горизонтальное) положение.

РЕЖИМЫ

FOLDING KNEADING – режим Замешивания.
LIGHT MIXING – режим Перемешивания.
CREAMING BEATING – режим Взбивания.
AERATING WHIPPING – режим Вспенивания.
PAUSE – режим Паузы.

ИНДИКАЦИЯ

- 0:00 – режим ожидания.
- OFF – миксер выключился автоматически по окончании времени, заданного таймером.
- E2 – сработала автоматическая система защиты двигателя от перегрева. Отключите миксер от электросети и подождите 15 минут.
- E1 – сработала автоматическая система защиты двигателя при остановке вследствие чрезмерной нагрузки. Отключите миксер от электросети и удалите часть ингредиентов из чаши.

Индикатор мигает в режиме ожидания и при автоматическом отключении миксера вследствие срабатывания системы безопасности.

ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

При автоматическом отключении миксера, работающего в режиме таймера обратного отсчета времени, раздастся 1 звуковой сигнал. При автоматическом отключении миксера вследствие срабатывания системы безопасности раздадутся 3 звуковых сигнала.

ТАЙМЕР ПРЯМОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

Таймер прямого отсчета времени предназначен для измерения времени смешивания.

Таймер прямого отсчета времени включается автоматически при повороте регулятора скорости. При этом на дисплее будет отображаться текущее время.

Когда регулятор повернут на PAUSE, на дисплее начнет мигать текущее время микширования.

Когда регулятор повернут на OFF, ЖК-дисплей вернется к 0:00.

Максимальное время счета 1 час.

Когда таймер выходит за пределы 9:59, он подсчитывается целыми минутами.

Чтобы сбросить настройки таймера, поверните регулятор скорости в положение OFF.

ТАЙМЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

При использовании функции обратного отсчета времени миксер автоматически отключается в заданное время. Таймер позволяет максимально автоматизировать работу миксера при регулярном использовании любимых рецептов.

Задайте нужное время, нажимая ▲ и ▼.

Максимально время – 59 минут 59 секунд.

Запустите миксер, повернув регулятор скорости в нужное положение.

Чтобы сбросить настройки таймера, поверните регулятор скорости в положение OFF.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

- Поверните регулятор по часовой стрелке в положение минимальной скорости и постепенно увеличивайте ее до необходимой. В режиме PAUSE двигатель отключается, а таймер приостанавливает отсчет времени.
- Чтобы продолжить смешивание, поверните регулятор в положение необходимой скорости, при этом таймер продолжит прямой или обратный отсчет времени.

Всегда начинайте смешивание на низкой скорости, чтобы предотвратить разбрызгивание.

НАСАДКИ

Насадка-взбиватель

Для взбивания жидких смесей (молоко, сливки, яйца и т.п.).

Насадка-тестомес

Для замешивания плотного теста (хлеб, пицца, коржи для тортов).

Насадка-кондитер

Для замешивания легких смесей (крем, картофельное пюре).

Насадка-кулинар

Для замешивания теста для кондитерских изделий (смеси для тортов, печенья, глазури и т.п.).

- Перед установкой насадок убедитесь в том, что миксер отключен от электросети.
- Наденьте насадку на привод двигателя таким образом, чтобы штифт насадки попал в паз.
- Слегка надавите на насадку и поверните ее по часовой стрелке до надежной фиксации
- Чтобы снять насадку, сначала слегка надавите на нее, затем поверните против часовой стрелки и снимите с привода.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите миксер от электросети.
- Для очистки насадок используйте теплую воду с мягким моющим средством; чашу и пластиковый обод можно мыть в посудомоечной машине.
- Для чистки корпуса и моторной части используйте сначала мягкую влажную салфетку, а затем сухую салфетку.

Насадки миксера не предназначены для мытья в посудомоечной машине. Для чистки миксера используйте мягкие влажные салфетки или специальные моющие средства для нержавеющей стали.

- Со временем может образоваться люфт моторной части. Для устранения люфта необходимо произвести регулировку моторной части при помощи регулировочного болта, расположенного внизу моторной части и доступного при ее поднятии.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Прежде чем приступить к приготовлению теста по рецепту, поставьте духовой шкаф на прогревание. Температура и время приготовления могут варьироваться в зависимости от типа вашего духового шкафа.
- Приступив к замесу теста, сначала установите миксер на меньшую скорость, а затем постепенно увеличивайте ее до рекомендуемого значения. Соблюдение этой рекомендации особенно важно при добавлении сухих компонентов.
- При взбивании яичных белков чаша и венчик должны быть абсолютно чистыми, иначе пена не будет образовываться. Для получения пышной пены используйте яйца комнатной температуры.
- После взбивания белков следует сразу же ополоснуть чашу и насадку холодной водой.

- Не используйте муку, содержащую менее 11% белка.
- Чтобы легче было взбить масло с сахаром до однородной консистенции, масло необходимо размягчить при комнатной температуре.
- Для работы с ингредиентами небольшого объема рекомендуется использовать стеклянную чашу.
- Храните миксер в вертикальном положении в собранном виде. При хранении моторная часть должна находиться в рабочем (горизонтальном) положении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте прибор только к розетке с заземлением. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.
- Прежде чем использовать миксер, убедитесь в том, что он правильно и полностью собран.

- Используйте только оригинальные насадки, которые входят в комплект миксера.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность.
- Прежде чем поднимать моторную часть миксера, снимать насадки и чашу, отключите миксер от электросети.
- При большой или неравномерной нагрузке во время работы может появляться дополнительный шум из моторной части, что является нормальной работой прибора.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Съёмные насадки, чаши и обод чаши имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Перед включением миксера убедитесь в том, что чаша надежно зафиксирована в нише.

- Во избежание поражения электротоком не погружайте миксер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью.
- Используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары BORK.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические губки для чистки.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке и зафиксированном вертикальном положении.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1200 Вт

Объем чаши: 4,7 л

Габариты (В × Ш × Г): 370 × 215 × 365 мм

Вес: 10,92 кг

Разработано в Австралии

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для смешивания,
взбивания, замешивания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Миксер: 1 шт.

Насадка-кулинар: 1 шт.

Насадка-кондитер: 1 шт.

Насадка-тестомес: 1 шт.

Насадка-взбиватель: 1 шт.

Стеклоанная чаша: 1 шт.

Крышка: 1 шт.

Съемный пластиковый обод: 1 шт.

Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем
в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы
данного изделия равен 3 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно

правилам и рекомендациям, изложенным

в настоящем руководстве пользователя,
и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти
по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г.Москва,
пос.Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.

Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МИКСЕР

Модель В811

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

