

BORK



УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА D692  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Мобильное приложение BORK

Скачайте приложение и получите доступ к эксклюзивным новинкам, персональному консультанту и истории покупок в личном кабинете.



Ультразвуковой распылитель

Передняя панель



Крышка резервуара для воды

Отверстие для заполнения резервуара с защитным клапаном

Резервуар для воды объемом 10 мл

Разъем питания Type-C



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упановочные материалы.
- Полностью зарядите увлажнитель.

Для этого подключите прибор к источнику питания, отвечающему параметрам 5 В  $\pm$  1 А.

Для полной зарядки прибора потребуется 2 часа. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 100–120 распылений.

## ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к устройству и кабелю питания.
- Подключайте кабель питания только к розетке с заземлением.

## ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

- Наполните водой емкость, идущую в комплекте.
- Снимите крышку резервуара и откройте клапан.
- Заполните резервуар водой, используя емкость.

Для заполнения используйте термальную или фильтрованную воду.

- Закройте клапан и установите крышку на прибор.
- Аккуратно встряхните увлажнитель, чтобы устранить пузырьки воздуха в резервуаре, так как они могут препятствовать попаданию воды на распылитель.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Чтобы включить прибор, сдвиньте переднюю панель вниз. Пар из распылителя появится автоматически.

Если пар не появляется, встряхните прибор еще раз и попробуйте снова включить прибор. Возможно, не все пузырьки воздуха удалось устранить сразу.

- Расположите прибор на расстоянии 15–30 см от лица.
  - Равномерно распыляйте воду по контуру лица.
- Прибор выключится автоматически через 30 секунд.

Не переворачивайте прибор вверх ногами в процессе использования, так как это приведет к прекращению подачи пара.

- Сдвиньте переднюю панель вверх, чтобы выключить прибор.

## ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить чистку резервуара минимум один раз в неделю.

- Снимите крышку резервуара и откройте клапан.
- Извлеките резервуар из корпуса прибора.
- Промойте резервуар под проточной водой.
- Встряхните резервуар, чтобы удалить остатки воды, протрите сухой тканью и оставьте до полного высыхания.
- Установите резервуар обратно, закройте клапан и установите крышку.

## ХРАНЕНИЕ

Полностью удалите воду из резервуара, прежде чем убрать его на хранение.

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

При нерегулярном использовании, рекомендуется заряжать прибор каждые 3 месяца.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не рекомендуется использовать прибор людям с заболеваниями кожи. Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Не погружайте прибор и кабель питания в воду или иную жидкость.
- Избегайте перелива воды во время заполнения резервуара.
- Не используйте устройство мокрыми руками.

- Перед использованием прибора проверьте комплектацию.
- Не добавляйте ароматические и эфирные масла в резервуар.
- Не роняйте и не оказывайте чрезмерного физического давления на корпус устройства или отдельные его части.
- Не используйте прибор, если он имеет какие-либо повреждения.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускайте попадания инородных тел в корпус прибора и резервуар.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

## МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В  $\approx$  1 А

Мощность: 2,3 Вт

Объем аккумулятора: 500 мА·ч

Объем резервуара: 10 мл

Распыление: 1,8 мл/мин

Габариты (В × Ш × Г): 49 × 22 × 121 мм

Вес: 90 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для увлажнения  
ножи лица.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель: 1 шт.

Емкость для заполнения резервуара: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru)

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией Bork на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие	УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления;	
Модель	D692	3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Серийный номер	.....	Подпись покупателя	Подпись продавца
Дата приобретения	.....	.....	.....
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	.....	.....	.....
		М. П.	

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул, д. 10.  
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

