

ҚАЗАҚША

СҮЙЫҚТЫҚТЫ ЖЫЛТУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ

(ШАЙНЕК) VT-7008 TR

Сұйықтық жылытуға арналған электр құралы (шайнек) тек су қайнатуға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

- Шайнектің корпусы
- Суағ
- Қаппағы
- Қаппақты ашу пернесі
- «0!» іске қосу/ажырату батырмасы
- Тұтқасы
- Су деңгейінің шкаласы
- Желілік бауды орайтын орын
- Тұғыр

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректену тәбегіне 30 мА аспаптан, номиналды іске қосылу тоғы бар қорғаныс ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан тиімді, ҚАҚ-ты орнату үшін мамандарға жүгінізіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз, және оны келешекте анықтамалық мөлiмeт ретiнде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалмағандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолдану оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелі соғуы мүмкін.

- Құрылғыны нұсқаулыққа сәйкес тікелей мiндет бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
- Желілік шнур «вершоамен» жабадықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электр розеткасына қосыңыз.
- Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін шайнекті электр розеткасына қосқан кезде өткізуші ток құралдарын пайдаланбаңыз.
- Шайнекті ванна бөлмелерінде пайдаланбаңыз. Оны бассейн немесе су топтырылған басқа ыдыстардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Шайнекті жылу көздері немесе ашық жалынның тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде немесе тез тұтанатын сұйықтықтар ағып жатқан жерде қолданбаңыз.
- Шайнекті үйден тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Қосулы тұрған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
- Шайнекті тегіс және орнықты жерде пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Шайнекті тұрғызып ағаштан жинайша, шайнекті құрғылғылар, кітап және де ылғал, ыстық бұдың асерінен бүгiнуi мүмкiн көз келген беткейге қарай еңейтпеңіз.
- Шайнекті қосар алдында, оның тұғырда дұрыс тұрғанын тексеріп алыңыз.
- Жетізу жинағына кіретін тұғырлықты ғана пайдаланыңыз.
- Желі бауының үстелдегі сабырғамауын және ыстық беткейлерге тиіп тұрмауын қадағалаңыз. Желілік баудың ұзындығын тұғырға орап реттеуге болады.
- Желілік бау немесе желілік баудың ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Суыыз шайнекті қоспаңыз.
- Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
- Шайнекті сүзгісіз немесе толық жабылмаған қақпақпен пайдаланбаңыз.
- Қаппақты ашу алдында, шайнекті тірбеден шешіңіз.
- Шайнекті су қайнатуға ғана қолданыңыз, басқа кез-келген сұйықтықтарды жылытуға немесе қайнатуға тыйым салыңды.
- Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды белгісінен төмен және «MAX» максималды белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз. Максималды деңгейден асып кеткен жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде төгіліп кетуі мүмкін.
- Суды қайнату кезінде ыстық бұта құйп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған шайнектің шүмегіне төнебеіз.
- Суды қайнатқанда қаппақты ашылаңыз.
- Шайнектің ыстық беттеріне қол тиябағаныз, сабынан ғана ұстаныңыз.
- Қайнаған су топтырылған шайнекті алып жүргенде абайлаңыз.
- Жұмыс жасап тұрған шайнекті құтыдан алуға тыйым салынады. Егер шайнекті түсіруге қажеттілік туындат жатса, оны алдымен қосу/сөндіруге босашыын «0» күйіне келтіріп, сөндіріп алыңыз, сосын шайнекті сүйемелімен түсіріңіз.
- Тазалау алдында, немесе сіз шайнекті пайдаланбаған жағдайда, шайнектің тұғырын электрлік желіден ажыратыңыз. Тұғырды электр желісінен ажыратқанда, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желілік баудың айыртіптінен ұстаныз және оны электрлік ашалықтан ашағарыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны және тұғырлықты суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Шайнекті ыдыс-аяқ жуатын машинаға салмаңыз.
- Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың пайдалануына арналмаған. Қолдану жазық жасау және жерге зиян келтіру сүіт кезінде 8 жастан кіші балалар жете алмайтын жерде тұруы тиіс.
- Берілген құрылғы физикалық, жүйкелік, психикалық бұзылулары бар немесе жетілiктi тәжірiбесi және бiлiмi жоқ адамдардың (8 жастан асқан балаларды қоса) пайдалануына арналмаған. Құрылғыны мұндай адамдардың пайдалануы, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаның қарауында, оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбағанда пайда бол алатын кәуіптер туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулықтар берілген жағдайда ғана рұқсат етіледі.
- Балалар приборды ойыншық ретінде пайдаланбаc үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын позитивілен қапшықтарды қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға пoлoзoтпiлен пaкeттерiмен немесе қaптaмa ұлoрiмен oйнaуға рұқсaт бepмeнe. **Тұщығу күйіп!**

- Желілік шнурды, желілік шнур ашасын және шайнектің корпусының уақытлы тексеріп отырыңыз.
- Желілік баудың немесе желілік баудың ашасының зақымдалуы анықталса, құрылғы іркілісінен жұмыс істесе, құрылғы құлағанын кейін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Өздігіңізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген аяқу шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша келісімде талоньнда көрсетілген кез келген авторланған (үкілетті) сервистік орталыққа, және **www.vitek.ru** сайтна жүгінізді.
- Құрылғыны тек аузыттық қаптамаcында тaсымaлдaңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны суық (қысық) жағдайларда тасымалдаған немесе сақтаған кейін оны белме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстаған жөн.

Шайнектің ішінде судың іздері болуы мүмкін – бұл қалыпты құбылыс, себебі құрылғы сапа бағылауынан өтті.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шайнекті лабaлaнғaндa сaқ бoлмaңыз, шыннa құты құлaғaндa немесе қaптмa зaтқa немесе бeлме cойлaғaндa cынуы мүмкiн.

- Шайнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының жұмысына кедергі келтіретін кез-келген жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Желілік баудың айыртіптігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Іске қосу/сөндіру пернесі (5) «0» күйінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Шайнекті суға топтыру үшін оны тірбеден (9) шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (4) басып, шайнек қаппағын (3) ашыңыз.
- Шайнекті «MAX» максималды деңгейге дейін суға топтырыңыз, судың деңгейінің анықтау үшін шкаласыны (7) пайдаланыңыз.
- Қаппақты (3) жабыңыз, шайнекті тірбеге (9) орнатыңыз. Шайнектің қаппағы (3) тығыз жабылғанын тексеріңіз.
- Құрылғыны қосу үшін қосу/ажырату пернесін (5) «!» күйіне келтіріңіз, осы кезде шайнектің қолбасының жарығы жаңады.
- Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп қалады, шайнектің қолбасының көмескілеуі сөнеді. Суды төгіп тастаңыз да, су қайнату процедурасын 2-3 рет қайталаңыз.

Ескерту:

- Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіруге «0!» батырмасын (5) белгең заттар бөлеттеп тұрмағынына, ал қаппақ (3) тығыз жабылғанын, бұл жағдайда шайнектің автоматты сөнуі мүмкін болмайды.*
- Шайнекті тұғырдан ішеу алдында, шайнектің сөндірілуіне, ал іске қосу/сөндіру батырмасы (5) «0» күйінде орналасқанына көз жеткізіңіз.*

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыстық бұта күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған шайнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.

КОЛДАНУ

- Іске қосу/сөндіруге пернесі (5) «0» «сөндіріліп» күйінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Желілік баудың айыртіптігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Шайнекке су топтыру үшін оны тұғырдан (9) алып тастаңыз, пернені (4) басып, қақпақты (3) ашыңыз.
- Шайнекке суды «MIN» минималды белгісінен төмен емес және «MAX» максималды белгіден асырмай құйыңыз. Судың деңгейінің анықтау үшін су деңгейінің бағанын (7) пайдаланыңыз
- Қақпақты (3) жабыңыз, топтырылған шайнекті тірбеге (9) орнатыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін қосу/ажырату пернесін (5) «!» күйіне келтіріңіз, осы кезде шайнектің қолбасының жарығы жаңады.
- Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп қалады, шайнектің қолбасының көмескілеуі сөнеді.
- Шайнекті тірбеден (9) шешіп алмас бұрын, шайнектің ажыратылып тұрғанын, пернесін (5) «0» күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
- Шайнек сенгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз, осыдан кейін шайнекті суды қайта қайнату үшін қайтадан қоса аласыз.
- Егер сіз шайнекті абайсызда қосып қалсаңыз, ал су деңгейі минималды белгіден төмен болса, онда автоматты термостаттың іске қосылады да, шайнек ажыратылады. Бұл жағдайда шайнекті тұғырдан (9) алып қойыңыз да, 10-15 минут бойы оны суытыңыз, одан кейін шайнекті суға топтырыңыз да оны қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс істейтін болады.

Ескерту:

- Тұғырды (9) көрі жағында желілік бауды орауға арналған орын (8) бар. Желілік бауды сәйкес күйде орап, оның оптималды ұзындығын таңдаңыз.*

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Тазарту алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, суды құйып алыңыз да, шайнекті суытып қойыңыз.
- Шайнектің сырты бетін ылғалды матпен немесе губкамен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін жұмсақ тазартқыш пайдаланыңыз, металдан жасалған қылшақтарды және қажайтпн жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Шайнек пен тұғырды суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Шайнекті ыдыс-аяқ жуатын машинаға салмаңыз.
- Торлы сүзгіні (2) үнемі кірден тазартып отырыңыз. Пернені (4) басып, қақпақты (3) ашыңыз және сүзгіні (2) жұмыс қылшықпен тазалаңыз.

Қақты кетіру

- Шайнектің ішінде түзілетін қаж, судың дәмдік сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен қыздырыш элементтің арасындағы жылу алмасуды бұзды.
- Қаж алып тастау үшін шайнектің шамамен 75% сумен топтырыңыз, сосын ысығанға дейін жеткізіңіз. қолбасының қалған шірегі сірке су ерітіндісімен (6-9%) топтырыңыз және шайнекті түнге қалдырыңыз (шамамен 8 сағат). Тәнертең шайнектегі сірке суы қоспасын топыңіз және қолбасын бірнеше рет шайыңыз. Шайнекті бір немесе екі рет қадімгі сумен топтырып қайнатыңыз, осылай сірке суының және оның иісінң қалдықтарын шайнегіңізден кетіресіз. Қажет болғанда тазарту рәсімін қайталаңыз.
- Қақты жою үшін электр шайнектерге арналған арнайы құралдарды пайдалануға болады.
- Шайнекті үнемі қақтан тазалап отырыңыз.

САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы сақтауға алып қоймас бұрын, оны электр желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және құрылғыны суытып қойыңыз.
- Шайнекті тазалауды жүргізіңіз.
- Желілік шнурды сүйемелдегі (9) шнурды орау орнында (8) бекітіңіз.
- Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Электр шайнегі – 1 дн.
Тұғыр – 1дн.
Нұсқаулық – 1дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Электрқорегі: 220-240 В – 50/60 Гц
Қуаты: 1850-2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л

Өндіруші алдын ала ескертусіз құрылғы сипаттамаларын өзгертуге құқығы болады

Құралдың қызмет мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық мiндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сапып алынған адамға ғана беріледі. Осыған гарантиялық мiндеттілігiндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

ЕАЕ

УКРАЇНСЬКА

ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДИНИ (ЧАЙНИК)

VT-7008 TR

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння води.

ОПИС

- Корпус чайника
- Фільтр
- Кришка
- Клавша відкриття кришки
- Клавша вмикання/вимкнення «0!»
- Ручка
- Шкала рівня води
- Місце намотування мережевого шнура
- Підставка

УВАГА!

Для додаткового захисту в разіозці живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і зберігайте його для використання в якості довідкового матеріалу.

- Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.
- Використовуйте прилад строго за призначенням відповідно до інструкції по експлуатації.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі.
- Мережевий шнур забезпечений «вро вилкою»: включайте її в електричну розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте пере-двіжки при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванній кімнаті. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Шайнекке суды «MIN» минималды белгісінен төмен емес және «MAX» максималды белгіден асырмай құйыңыз. Судың деңгейінің анықтау үшін су деңгейінің бағанын (7) пайдаланыңыз
- Қақпақты (3) жабыңыз, топтырылған шайнекті тірбеге (9) орнатыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін қосу/ажырату пернесін (5) «!» күйіне келтіріңіз, осы кезде шайнектің қолбасының жарығы жаңады.
- Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп қалады, шайнектің қолбасының көмескілеуі сөнеді.
- Шайнекті тірбеден (9) шешіп алмас бұрын, шайнектің ажыратылып тұрғанын, пернесін (5) «0» күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
- Шайнек сенгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз, осыдан кейін шайнекті суды қайта қайнату үшін қайтадан қоса аласыз.
- Егер сіз шайнекті абайсызда қосып қалсаңыз, ал су деңгейі минималды белгіден төмен болса, онда автоматты термостаттың іске қосылады да, шайнек ажыратылады. Бұл жағдайда шайнекті тұғырдан (9) алып қойыңыз да, 10-15 минут бойы оны суытыңыз, одан кейін шайнекті суға топтырыңыз да оны қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс істейтін болады.

- Перед включенням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекоші.
- Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту постачання.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також наглядіайте, щоб він не торкався гарячих поверхень та гострих кромek мeбeлi. Дoвжннy мepежeвoгo шнyрa мoжнa рeгyлювaтн, нaмoтyючн нoгo нa пiдcтaвкy.
- Не торкайтеся мережевого шнура і вилки мережевого шнура мeрцмнн рyкaмн.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритю кришкою.
- Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки «MIN» і вище максимальної позначки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кип'ляча вода може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою не нахилітайте над носиком працюючого чайника.
- Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо він виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, пере-вiши клавшу вмикання/вимкнення в положення «0», а потім зні-міть його з підставки.

- Вимикайте підставку чайника з електричної мережі перед чищенням або у тому випадку, якщо він не користується. Вимкнення підставку з електромережі, ніколи не смішайте за мережевий шнур, вмішайте за мережеву вилку і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій у місях, недоступних для дітей, молодше 8 років.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (включючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання приладу такими особами можливо лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, та умов, що їм були дані відповідні і арозумілі інструкції про безпе-чне використання пристрою і її небезпеки, які можуть виникати при його неправильному користуванні.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання при-ладу в якості іграшки.
- Щі 3 міркувань безпеки дітей не залишайте попієтиленові пакети, використувані в якості упаковки, без нагляду.

УВАГА! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Загроза вадуні!**

- Періодично перевіряйте стан мережевого шнура, вилки мереже-вого шнура та корпусу чайника.
- Не використовуйте чайник, якщо є пошкодження мережевого шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою, вимкніть прилад з електромережі й зверніться в будь-який авторизований (уповноважений) сервісний центр за контактними адресами, вказаними в гарантійному талоні та на сайті **www.vitek.ru**.
- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній тем-пературі не менше трьох годин.

Усередній чайника можуть перебувати сліди від води – це нормально вiace, тому що пристрій проходить контроль якості.

УВАГА!

Будьте обережні при поводженні з чайником, скляна колба може розбитися при падінні або ударі об твердий предмет або поверхню.

- Вимкніть чайник з упаковки, видалите будь-які наклейки, що зава-жають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не корис-туйтеся пристроєм.
- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електричної мережі.
- Встановте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Переконайтеся, що клавша вмикання/вимкнення (5) знаходиться в положенні «0».
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), від-крийте кришку чайника (3), натиснувши клавшу відкриття криш-ки (4).

- Наповніть чайник водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся шкалою (7).
- Закрийте кришку (3), встановіть чайник на підставку (9).
- Переконайтеся, що кришка чайника (3) щільно закрита.
- Для включення чайника переведіть клавшу вмикання/вимкнення (5) в положення «I», при цьому включиться підсвічування колби чайника.
- Колми вода закипить, чайник автоматично відключиться, підсвічу-вання колби чайника вимкнеться. Злийте воду і повторіть проце-дуру кип'ятіння води 2-3 рази.

Примітка:

- При використанні чайника переконайтеся, що клавшу вмикання/вимкнення (5) не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щіль-но закрита, в іншому випадку автоматичне відключення чайника буде неможливе.
- Перед зняттям чайника з підстави переконайтеся, що чайник вимкнений, а клавша вмикання/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0».
- УВАГА!**

Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою не нахилітайте над носиком працюючого чайника.

ВИКОРИСТАННЯ

- Переконайтеся, що клавша вмикання/вимкнення (5) знаходиться в положенні «0» вимкнено.
- Встановте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), від-крийте кришку чайника (3), натиснувши клавшу (4).
- Наповніть чайник водою не нижче мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної позначки «MAX». Для визначення рівня води користуйтеся шкалою рівня води (7).
- Закрийте кришку (3), встановіть наповнений чайник на підстав-ку (9).
- Для включення чайника переведіть клавшу вмикання/вимкнення (5) в положення «I», при цьому включиться підсвічування колби чайника.
- Колми вода закипить, чайник автоматично відключиться, підсвічу-вання колби чайника згасне.
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтеся, що він вимкне-ний, а клавша (5) знаходиться в положенні «0».
- Після відключення чайника зачекайте 10-20 секунд, після чого ви можете знову вмикати його для повторного кип'ятіння води.
- Якщо Ви відповіdko включили чайник, а рівень води виявився ниж-чим за мінімальну відмітку, то спрацює автоматичний термозапо-бюжник, при цьому чайник відключиться. У цьому разі зніміть чай-ник з підставки (9) дайте йому охолонути протягом 10-15 хвилин, потім заповніть чайник водою і включіть, прилад буде працювати в нормальному режимі.

Примітка:

- На зааротному боці підставки (9) є місце для намотування мере-жевого шнура (8). Підберіть оптимальну довжину мережевого шнура, уклавши його відповідним чином.
- Чищення та догляд
- Перед чищенням відключіть пристрій від електромережі, злийте воду і дайте чайнику охолонути.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною або губкою. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистя-чі засоби, не використовуйте металеві щітки і абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.
- Регулярно очищайте стачний фільтр (2) чайника від забруднень. Відкрийте кришку (3), натиснувши клавшу (4) і очистіть фільтр (2) м'якою щіткою.