

Съемная крышка

Отсек для хранения  
зарядного кабеля

Разъем для подключения зарядного кабеля

Кнопка управления

Чаша емкостью 300 мл



### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Промойте чашу и ножевой блок в теплом мыльном растворе. Тщательно промойте и просушите.
- Зарядите устройство в течение 4 часов.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Подключите зарядный кабель к магнитному разъему на крышке прибора, а затем к электросети или USB-разъему ноутбука/компьютера.

В процессе зарядки световой индикатор горит красным светом. Крышку устанавливать на чашу необязательно.

Блендер предназначен для приготовления напитков, смузи, соусов, взбивания яиц. Не рекомендуется измельчать в блендере лед.

Цикл работы прибора составляет 40 секунд, после чего двигатель автоматически останавливается. Делайте перерывы между циклами не менее 3 минут, чтобы избежать перегрева двигателя.

Контролируйте консистенцию ингредиентов в процессе смешивания, чтобы избежать переполнения чаши.

Если мощность блендера падает ниже 7,2 В, двигатель останавливается автоматически. Кнопка включения при этом мигает красным светом. Не включайте блендер с пустой чашей.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нарежьте ингредиенты кубиками размером 1–2 см и заполните чашу, не превышая отметки MAX (300 мл). Больше количество может вызвать блокировку ножей.
- Закрутите крышку так, чтобы совместились круглые метки на крышке и чаше.
- Нажмите два раза на кнопку управления. Световой индикатор загорится белым светом. Мигающий индикатор означает, что крышка установлена неверно.
- Нажмите на кнопку управления, чтобы начать перемешивание. Чтобы приостановить процесс, нажмите на кнопку еще раз. Для эффективной работы прибора переверните блендер в процессе работы ножевым блоком вниз.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте попадания жидкости и инородных предметов в отсек с двигателем.
- Не используйте ингредиенты с температурой ниже  $-3^{\circ}\text{C}$  и выше  $55^{\circ}\text{C}$ .
- Не подвергайте прибор сильному физическому воздействию и не роняйте его.
- Не открывайте крышку блендера в процессе перемешивания.
- Не допускайте прямого контакта рук с ножевой вставкой. Обращайтесь с ножами с осторожностью.
- Не смешивайте в блендере газированные напитки.

- Блок ножей и чаша блендера имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения и частоты использования.
- Во избежание повреждения ножей перед обработкой удалите из ингредиентов косточки и жесткие частицы.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.

- Все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

### ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от  $5$  до  $30^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

## ЧИСТКА И УХОД

Произведите очистку прибора сразу после использования. Промывайте чашу и ножи в проточной воде с добавлением нейтрального моющего средства.

Не используйте для чистки прибора проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту. Очищайте чашу и ножевой блок только вручную. Не погружайте крышку блендера в воду.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный производителем срок службы данного изделия в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно рекомендациям и правилам, изложенным в руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушении правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных/коммерческих целях;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 7,4 В  
Мощность: 50 Вт, 20000 об/мин  
Материал корпуса: тритан  
Высота: 184 мм  
Основание: Ø80 мм  
Вес: 560 г  
Сделано в Китае.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.  
Зарядный кабель USB: 1 шт.  
Чехол для хранения: 1 шт.  
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.  
Тел.: 8 800 500 88 99. Email: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru).

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

Изделие	ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР
Модель	B502
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	
(НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

М. П.

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте [bork.ru](http://bork.ru). При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.