

Se:t

Часы-будильник

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, даты, температуры
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Функция будильника, 8 вариантов музыки будильника на выбор, функция повтора
- Функция таймера
- Подсветка дисплея, возможность активации подсветки при помощи хлопка
- Семь языков отображения дня недели: итальянский (ITA), португальский (POR), испанский (ESP), английский (ENG), французский (FRA), немецкий (DEU), голландский (NED); при установке даты, в то же время, неделя автоматически переключается с понедельника на воскресенье (по умолчанию: английский) соответственно
- Питание: от батареек 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размеры: 145 x 55 x 100 мм

НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ:

1. В режиме времени нажмите кнопку SET, чтобы ввести настройки времени и даты, выполните настройку в следующем порядке: часы, минуты, год, месяц, день.
2. Нажмите «↑12/24» и «↓°C / °F», чтобы задать необходимое значение.
Час → Минута → Год → Месяц → Дата недели → Выход
3. После бездействия в течение 1 минуты в режиме настройки происходит возврат в режим отображения времени. Для выбора режима отображения 12/24 часа, используйте кнопку «↑12/24».

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

1. В режиме времени нажмите кнопку MODE, чтобы войти в соответствующие режимы функций в следующем порядке:
Время → Будильник → Мировое время
В состоянии настройки будильника отображается знак «БУДИЛЬНИК».
2. В состоянии будильника нажмите кнопку SET, чтобы войти в состояние настройки будильника, и выполните настройку в следующем порядке: часы, минуты и музыка, нажимая кнопки «↑12/24» и «↓°C / °F».
Час → Минута → Музыка
Музыку будильника можно выбрать из 8 разных звуковых сигналов.
3. Если включен только будильник, то сигнал звучит в течение 1 минуты. При нажатии любой кнопки будильник отключается.
Функция повтора действует только при включенном сигнале будильника.
При включенном повторе будильника нажмите кнопку LIGHT, чтобы отключить

будильник, но знак повтора будет мигать до тех пор, пока будильник не издаст 3 раза звуковой сигнал или не будет отменён нажатием на любую другую кнопку. Интервал между повторами 5 минут.

4. В состоянии будильника нажмите кнопку «↑12/24» и «↓°C / °F», чтобы включить / выключить функцию будильника и повтора. Соответствующий знак будет отображаться в левом нижнем углу дисплея.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ:

1. В статусе мирового времени отображается знак «ГОРОД».
2. В режиме мирового времени нажмите кнопки «↑12/24» и «↓°C / °F», чтобы просмотреть время для 16 крупных городов мира, и нажмите кнопку «SET», чтобы установить время текущего города в качестве местного времени.
3. В состоянии просмотра, если нет операций в течение одной минуты, он автоматически возвращается к состоянию времени.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА:

1. В состоянии таймера отображается знак «ТАЙМЕР», а время инициализации составляет 23:59:59.
2. В режиме таймера нажмите кнопку SET, чтобы войти в режим настройки, и нажимая кнопки «↑12/24» и «↓°C / °F» установите в следующем порядке часы, минуты, секунды.
Час→Минута→Секунды
Диапазон настройки: часы 0-23, минуты 0-59 и секунды 0-59.
3. После завершения вышеуказанных настроек нажмите кнопку TIMER, чтобы начать отсчет времени.
Когда таймер достигает 0:00:00, сигнал будильника будет звучать в течение 1 минуты.
4. В состоянии настройки таймера, если в течение одной минуты не выполняется никаких действий или при нажатии кнопки TIMER, он выходит из состояния настройки.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

Поддерживается диапазон 0° C - 50° C (32° F - 122° F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту. Для переключения используйте кнопку «↓°C / °F».

ПОДСВЕТКА:

1. Когда функция управления звуком включена, сделайте хлопок или коснитесь часов, чтобы включить подсветку дисплея.
2. Когда функция управления звуком отключена, нажмите кнопку LIGHT, чтобы

включить или выключить подсветку дисплея.
Свет автоматически выключается через 5 секунд.

3. С помощью кнопки S / C на задней панели можно включить / выключить функцию управления звуком.

ВНИМАНИЕ:

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользования.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.

Model /Date of purchase: PF-S2618
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделии нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии.

Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности – не ограничен.

Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.