



Описание кнопок FM-трансммиттера



acv FMT-128B

Автомобильный FM-Трансммиттер с Bluetooth Handsfree, зарядными USB/Type-C портами 5В/3А и RGB подсветкой
Car FM Transmitter with Bluetooth Handsfree ,
Dual USB charger 5V/3A and RGB light

Руководство по эксплуатации



Общие характеристики






- Воспроизводит и передает аудио-файлы на Ваше головное устройство
- Встроенный Bluetooth приёмник (Версия V5.0 + HFP, A2DP, AVRCP)
- Воспроизводит MP3-файлы с USB или через Bluetooth
- 206 каналов в FM-диапазоне с 87.5 MHz до 108.0 MHz
- Встроенный ЖК-дисплей для отображения FM частоты
- Встроенный микрофон для режима Hands free
- Радиус действия беспроводной связи: до 5 м

- Рабочее напряжение: 12-24В DC, работает от автомобильного прикуривателя
- USB-порты: USB-1 - для чтения MP3-файлов, USB-2 - зарядка 5В / 3А, USB-3 Type-C- зарядка 5В / 3А
- Функция Громкой связи / Hands free
- Интерфейс передачи данных: USB, Bluetooth
- Встроенная изменяемая RGB подсветка (7 цветов)
- Материал: АБС-пластик
- Цвет: чёрный


Сопряжение по Bluetooth

1. При первом использовании функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение FM-трансммиттера FMT-128B с мобильным телефоном. Активируйте функцию Bluetooth на мобильном телефоне, затем найдите новое устройство в списке доступных устройств. Когда мобильный телефон обнаружит ACV FMT-128B, подключение может произойти автоматически без запроса пароля, но в некоторых случаях потребуется (это зависит от модели телефона), ввести пароль "0000" для сопряжения.
2. В режиме воспроизведения музыки при поступлении входящего вызова FMT-128B автоматически переключается в режим громкой связи, но вам потребуется принять решение – ответить на вызов или отклонить его.


Режим громкой связи

1. Нажмите , чтобы ответить на входящий звонок, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы отклонить входящий звонок.
2. Нажмите , чтобы завершить разговор.
3. Нажмите  дважды, чтобы активировать Google Ассистент (Android) / Siri (iOS). Нажмите , чтобы отменить текущий набор.
4. Набрать номер можно только при помощи телефона. После вызова и соединения с номером вы можете использовать функцию громкой связи. Рекомендуемое расстояние от микрофона во время разговора не более 50 см; если говорить в микрофон с большего расстояния, собеседнику будет вас плохо слышно.

Настройка FM частоты

1. Для активации FM частоты нажмите и удерживайте кнопку CH в течение 3 секунд. Когда на дисплее начнут мигать цифры, настройте нужную частоту, которую вы выбрали на ГУ;
2. Для переключения треков на USB -накопителе нажмите CH (следующий) или  (предыдущий);
3. Для достижения лучшего качества звука рекомендуется использовать свободную FM частоту на автомобильном головном устройстве.

Настройка RGB подсветки

1. При подаче питания на трансмиттер RGB подсветка будет светиться разными цветами (зеленый, синий, красный, голубой, салатный, фиолетовый, белый). Для выбора одного цвета нажмите и удерживайте кнопку подсветки  в течении 2 секунд. Для изменения цвета подсветки нажмите и удерживайте кнопку подсветки в течении 2 секунд для выбора цвета. Для выключения подсветки нажмите кнопку подсветки 8 раз.

Внимание:

1. Как правило, большинство Bluetooth-устройств (телефон, планшет и др.) обладают функцией автоматического сопряжения после первого сопряжения. Некоторые модели Bluetooth-устройств могут не иметь функции автоматического сопряжения, в этом случае пользователю необходимо подключать FM-трансммиттер к Bluetooth-устройству каждый раз заново
2. Для достижения наилучшего качества звука не рекомендуется настраивать максимально высокий уровень громкости.
3. Если в режиме громкой связи возникла проблема с плохой слышимостью, пожалуйста, настройте уровень громкости при помощи регулятора громкости. Также убедитесь, чтобы между вами и микрофоном не было препятствий, а ваше расстояние до микрофона было не более 50 см.
4. Не используйте устройство при высоких температурах, высоком уровне влажности и пыли.
5. Во избежание порчи изделия, пожалуйста, вставляйте FM-трансммиттер в автомобильный прикуриватель только после того как двигатель автомобиля запущен. Если устройство не используется продолжительное время, пожалуйста, извлеките его из автомобильного прикуривателя.
6. Поддерживаемый объем памяти USB-накопителя до 32 Гб (Макс).