

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон



Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.

## Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Сигнал РР-226



### 1. Технические характеристики:

1.1 Диапазон принимаемых частот:

FM 64-108 МГц

SW 5,8-22,0 МГц

AM 522-1620 КГц

2. Питание приемника: DC 5В, аккумуляторная батарея

3. Емкость аккумуляторной батареи - 1100мА/ч

4. Габаритные размеры приемника: 138x33x58мм

5. Масса в упаковке: не более 190 гр

### 2. Описание радиоприемника:

(1) Телескопическая антенна

(2) Динамик

(3) Режим

(4) Кнопка переключения диапазонов

(5) Разъем microSD

(6) LED-дисплей

(7) Разъем для наушников

(8) Разъем USB

(9) Шнурок для переноски

(10) Разъем DC

(11) Кнопка ◀◀


(12) Кнопка ▶▶

(13) Кнопка включения/воспроизведения/паузы

(14) Динамик

(15) Кнопка увеличения громкости звука

(16) Кнопка уменьшения громкости звука



### 3. Подготовка к работе и порядок работы с радиоприемником:

1. Установите радиоприемник в удобном для Вас месте.

2. Подключите шнур питания DC 5В к соответствующему разъему радиоприемника (10), затем подключите другой конец шнура к блоку питания и включите вилку блока питания в розетку электросети 220В, либо подключите другой конец шнура к USB-разъему компьютера.

3. Включите радиоприемник с помощью длительного нажатия на кнопку включения радиоприемника (13).

4. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в FM-, SW-, AM-диапазонах. Переключение диапазонов производится с помощью короткого нажатия на кнопку переключения диапазонов (4). Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем долгого нажатия кнопки (4) –

начнется автоматический поиск радиостанций, найденные радиостанции сохранятся в памяти радиоприемника. Также можно совершать поиск радиостанций вручную с помощью кнопок ◀◀ (11) и ▶▶ (12).

5. Установите комфортную громкость звучания с помощью кнопок увеличения и уменьшения громкости звука (15), (16).

6. Выдвиньте телескопическую антенну (1) для наилучшего приема сигнала.

7. Для воспроизведения MP3 вставьте USB-флэш-накопитель или microSD карту в соответствующий разъем (5), (8) - воспроизведение MP3 начнется автоматически.

При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно временно останавливать воспроизведение путем нажатия кнопки ПАУЗА (13).

Повторное нажатие данной кнопки возобновляет воспроизведение музыки.

8. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно проигрывать предыдущую аудиозапись с помощью кнопки ◀◀ (11), либо переходить на следующую аудиозапись с помощью кнопки ▶▶ (12). Можно также переходить на любую аудиозапись на носителе, вводя порядковый номер аудиозаписи с помощью кнопок 1-9.

9. Для возврата к прослушиванию радиостанций нажмите кнопку Режим (3).

#### **4. Возможные проблемы и их решение**

1. Устройство не включается

- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);

- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;

- Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;

- Включите и снова выключите устройство.

2. Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;

- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;

- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;

- Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При не-

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Товар сертифицирован.

Сделано в Китае.

Экспортер: Шеньжень Футянь Электроникс Ко Лтд

Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйду Блдг,

Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт, Шеньжень, Китай

Гарантия – 12 мес.

Дата выпуска – 30.03.2018

Импортер: ООО «Олимпия»

Юридический адрес: 630063, Россия,

г. Новосибирск, ул. Декабристов 253

Тел: +7 (383) 311-07-72

[www.signalelectronics.ru](http://www.signalelectronics.ru)