



DVB T2


**АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ DA2213A
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СПАСИБО ВАМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ LUMAX!

Данное руководство содержит инструкции по устройству и эксплуатации изделия. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними, чтобы правильно использовать прибор, и сохраните руководство для дальнейшего применения.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Производитель не несет ответственности за повреждение, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

 **ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация без заземления запрещена. Гарантия на антенны, эксплуатируемые без заземления, не распространяется.

• Отключайте телевизор с подключенной антенной от сети во время грозы или при длительных периодах отсутствия эксплуатации.


• Используйте только приспособления/принадлежности, входящие в комплект поставки производителя.

• Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставляйте на прибор. Оберегайте прибор от падения либо воздействия на него ударных нагрузок, а также вибрации.

• При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическому воздействию, ведущему к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными умственными, психическими или физическими способностями либо при отсутствии у них опыта или знаний. Они должны находиться под контролем или быть проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

 **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|---|
| Модель | DA2213A |
| Тип антенны | активная |
| Назначение | для просмотра цифрового и аналогового телевидения |
| Формат сети | DVB-T2 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Диапазон принимаемых частот | 470-862 МГц |
| Усиление | 23-25 дБ |
| Усилитель | встроенный |
| Коэффициент шума | 0,9-1,4 дБ |
| Радиус приема | до 20 км |
| Волновое сопротивление | 75 Ом |
| Отношение вперед/назад | не менее 15 дБ |
| Питание от ресивера | 5 В |
| Материал | алюминий + ABS-пластик |
| UV-защита | есть |
| Тип разъема | F |
| Диапазон рабочих температур | от - 40°C до + 60°C |
| Габаритные размеры | 68 x 30 x 6 см |
| Вес | 0,325 кг |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Антенна..... 1 шт.
F-разъем..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ



1. Антенна
2. Диполь
3. Хомут крепления
4. Мачта / Кронштейн стеновой (не входят в комплект)
5. Рефлектор

 **Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в прибор, не ухудшающие его качество.**

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вскройте упаковку и аккуратно достаньте изделие, убедитесь в отсутствии его механических повреждений. Удалите весь упаковочный материал и рекламные этикетки, которые мешают работе.

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

1. Поместите диполь в отверстие основной стрелы антенны, зафиксируйте его с помощью винта, затем так же закрепите рефлектор (рис. 1).



Рис. 1

2. Расположите хомут крепления на стреле антенны, а затем установите антенну на мачту / стеновой кронштейн и затяните винты, как показано на рис. 2.



Рис. 2

3. Подсоедините коаксиальный кабель от цифрового телевизионного приемника LUMAX DVB-T2 к F-разъему антенны. Затем подключите антенну к телевизору (рис. 3).



Рис. 3

4. Сориентируйте антенну на передающий телецентр по наилучшему качеству изображения и звука на экране телевизора. Окончательно зафиксируйте антенну.



Внимание! Неправильная установка комплектующих антенны ведет к значительному ухудшению приема телевизионных сигналов.

ПЕРЕД КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ РЕМОНТОМ

Перед тем как обратиться к квалифицированному специалисту по вопросам ремонта, сверьтесь с приведенным в таблице перечнем возможных неисправностей и узнайте причины возникновения и способы их устранения. Часто неполадки возникают всего лишь из-за неправильного использования устройства и легко преодолимы. Если же быстро устранить проблему не удалось, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие, это приведет к отмене гарантии.

| Неисправность | Возможные причины | Способы устранения |
|--------------------------------|---|---|
| Нет питания / нет звука | Антенна не подключена к телевизору | Подключите антенну к телевизору |
| | Громкость установлена на минимальном уровне | Отрегулируйте уровень громкости звука |
| Плохое качество приема сигнала | Слабый сигнал | Измените ориентацию антенны, чтобы улучшить качество приема сигнала |
| | Штекер вышел из разъема | Убедитесь, что штекер плотно вставлен в соответствующий разъем |
| | К антенне некорректно подсоединен кабель | Проверьте положение и состояние кабеля |
| | Неправильно настроены каналы | Проверьте настройку всех каналов. Для кабельного и эфирного ТВ может быть отдельный поиск |

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 2 года со дня продажи при соблюдении требований сборки, подключения и установки в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу: service@lumax.ru. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в места приобретения продукции.

- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- неисправность вызвана авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также скачком напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Это изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. В Европейском союзе существуют отдельные системы сбора использованных электрических и электронных продуктов.

Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

МОДЕЛЬ

Серийный номер

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

 Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца

Дата продажи

Срок гарантии

Печать
 фирмы-продавца _____

Подпись продавца

EAC Завод-изготовитель: "ZHEJIANG LONGYOU XINXIDI ELECTRONICS CO., LTD."
 Адрес: SOUTH ECONOMIC ZONE, LONGYOU COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, Китайская Народная Республика.

© LUMAX Electronics LTD. Все права защищены. 2018
 Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.