


BORK

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0 706 WT/GG

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
0 706 WT/GG



КОМФОРТ И УДОБСТВО

Инфракрасный датчик определяет наличие людей в помещении и автоматически регулирует работу обогревателя. Таймер отключения, мощность до 2000 Вт и функция вращения обеспечивают комфорт и удобство в использовании обогревателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В целях защиты устройства от перегрева или падения обогреватель оборудован системой автоматического отключения. При достижении критической температуры или падении обогреватель автоматически отключится.



НЕ СЖИГАЕТ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИИ

Обогреватель практически не меняет влажность воздуха в помещении и не снижает содержание кислорода, что позволяет сочетать быстрый обогрев и возможность длительного использования.



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке обогревателя.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Устанавливайте обогреватель на ровной поверхности. Избегайте использования прибора на коврах с длинным ворсом. Не используйте обогреватель на мягких и неустойчивых поверхностях. Для нормальной работы обогревателя расположите его на расстоянии не менее 60 см от стен и других предметов, а также от источников тепла.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Обогреватель оборудован системой автоматического отключения. При опрокидывании обогреватель перестанет работать до тех пор, пока не будет установлен в вертикальное положение.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Нажмите главный переключатель на задней части обогревателя.
- Затем кнопку ON/OFF на панели управления. Прозвучит один звуковой сигнал, и обогреватель будет работать в режиме низкого энергопотребления. Загорится индикатор LOW. При нажатии на кнопку MODE обогреватель переключится в положение HIGH.
- После выключения обогревателя через кнопку ON/OFF, вентилятор прибора может продолжить работать в течение 30 секунд без подачи энергии на нагревательный элемент с целью его охлаждения и предотвращения возможного возгорания.

ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ

Обогреватель оснащен функцией вращения вокруг своей оси.

- Чтобы включить функцию вращения, нажмите на кнопку OSC.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Обогреватель оснащен таймером отключения.

Диапазон установки времени 1–7 часов с шагом в 1 час.

- Чтобы настроить время отключения обогревателя, нажмите кнопку TIMER.

●	●	●	— через 1 час работы
4H	2H	1H	
●	●	●	— через 2 часа работы
4H	2H	1H	
●	●	●	— через 3 часа работы
4H	2H	1H	
●	●	●	— через 4 часа работы
4H	2H	1H	
●	●	●	— через 5 часов работы
4H	2H	1H	
●	●	●	— через 6 часов работы
4H	2H	1H	
●	●	●	— через 7 часов работы
4H	2H	1H	

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

Для экономичной и безопасной работы обогреватель оснащен инфракрасным датчиком определения присутствия людей в помещении. Инфракрасный датчик способен обнаруживать людей на расстоянии до 2 м и под углом около 30 градусов влево и вправо. Обогреватель непрерывно работает в течение 10 мин. после включения функции. Далее сканирует помещение на наличие людей и продолжает или прекращает работу в зависимости от полученного результата.

- С помощью кнопки SENSOR переключите обогреватель с режима непрерывной работы в режим работы инфракрасного датчика.

ЧИСТКА

Перед чисткой или обслуживанием убедитесь, что устройство выключено.

Перед обслуживанием отсоедините обогреватель от сети и убедитесь, что он остыл.

- Используйте мягкую ткань, чтобы удалить пыль с поверхности обогревателя.
- Если поверхность слишком загрязнена, лучше протереть ее тканью, смоченной в воде температурой не выше 50°C, с нейтральным моющим средством.

Не используйте химически агрессивную жидкость для промывки, например бензин или растворитель. Не погружайте электроприбор в воду.

- Загрязнение решетки воздушного фильтра обогревателя во время его работы может привести к внутреннему перегреву, поэтому следует извлечь и очистить решетку.
- Решетку воздушного фильтра можно вновь установить и использовать, предварительно тщательно ее просушив.



ХРАНЕНИЕ

- Охладите и высушите обогреватель перед упаковкой и поместите его в сухое вентилируемое место.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2000 Вт

Длина шнура: 1,5 м

Габариты (Д×Ш×В): 178×178×380 мм

Вес: 2,55 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для обогрева пространства.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический обогреватель: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

- Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Устанавливайте обогреватель на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность.
- Не оставляйте работающий обогреватель без присмотра.
- При использовании обеспечьте свободные промежутки со всех сторон обогревателя. Не устанавливайте обогреватель рядом с предметами, которые могут деформироваться, воспламениться

от нагрева. Свободное расстояние со всех сторон обогревателя должно быть не менее 90 см.

- Не подключайте и не отключайте изделие в/из сети питания мокрыми руками. Не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- При включении прибора в сеть убедитесь, что кнопка включения/выключения питания находится в положении OFF.
- Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в любое вентиляционное отверстие обогревателя.
- Подключайте обогреватель напрямую в розетку, не используйте удлинители.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Не накрывайте обогреватель, не сушите на нем вещи,

используйте обогреватель только для обогрева жилого помещения.

- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или жесткие металлические мочалки для чистки прибора.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении

повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.AC11.B.00184.

Срок действия — с 08.09.2017 по 07.09.2020 включительно.

Орган по сертификации продукции — ООО «Полисерт-консалт».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



ДЕКАНТЕР Z600

- Равномерное насыщение напитка очищенным кислородом
- Преобразует «молодое» вино в «зрелое» за несколько минут
- Нейтрализует и смягчает танины
- Возможна работа от аккумулятора
- Объем графина 750 мл



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съемный термощуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
Модель	O 706 WT/GG	1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.
Серийный номер	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
Дата приобретения	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	Подпись покупателя
		Подпись продавца
		М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;

- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте borg.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

