


Register your Click & Style on

[www.philips.com/myclickandstyle](http://www.philips.com/myclickandstyle)

S738, S728, S720



**PHILIPS**



**UK** Shave with a circular motion.

**BG** Бръснене с кръгови движения.

**CZ** Holte se kruhovým pohybem.

**EE** Raseerige ringjate liigutustega.

**HR** Brijanje kružnim pokretima.

**HU** Borotválkozzon körkörös mozdulatokkal.

**KZ** Айналмалы қозғалыспен қырыныңыз.

**LT** Skuskite, atlikdami sukamuosius judesius.

**LV** Skujieties ar aplveida kustību.

**PL** Podczas golenia wykonuj okrężne ruchy.

**RO** Bărbierit cu o mișcare circulară.

**RU** Перемещайте прибор круговыми движениями.

**SK** Holenie krúživým pohybom.

**SI** Brijte se s krožnimi gibi.

**RS** Brijanje kružnim pokretima.

**UA** Голіться круговими рухами.

**UK** Apply gentle pressure: not too hard and not too soft.

**BG** Необходимо е да приложите лек натиск върху кожата, който да не е нито прекалено силен, нито прекалено лек.

**CZ** Jemně přitiskněte: ne příliš silně, ale ani ne moc mírně.

**EE** Avaldage õrna survet - mitte liiga tugevalt ega liiga pehmet.

**HR** Nježno pritisnite: ne previše snažno i ne previše blago.

**HU** Finomabb nyomást alkalmazzon, amely nem túl erős és nem is túl gyenge.

**KZ** Жай басыңыз: тым қатты емес және тым жұмсақ емес.

**LT** Skauskite lengvai, nespauskite per stipriai arba per švelniai.

**LV** Lietojiet nelielu spiedienu: ne pārāk spēcīgi un ne pārāk maigi.

**PL** Delikatnie przyciskaj urządzenie do skóry — nie za mocno ani nie za słabo.

**RO** Apasă ușor; nu prea tare și nu prea delicat.

**RU** Слегка прижимайте прибор к коже, но не надавливайте слишком сильно.

**SK** Jemne pritlačte – ani príliš silno, ani príliš slabo.

**SI** Nežno pritisčajte, ne premočno in ne prenežno.

**RS** Primenite blag pritisak: ne prejako i ne preblago.

**UA** Притискайте помірно: не надто сильно і не надто легко.

**UK** Shave often or trim long hairs before shaving.

**BG** Можете да се бръснете често или да подрзвате дългите косми преди бръснене.

**CZ** Holte se často nebo si před holením zastrhujte dlouhé chloupky.

**EE** Raseerige sageli või piirake pikki karvu enne raseerimist.

**HR** Često brijte ili podrezujte dulje dlačice prije brijanja.

**HU** Borotváljon gyakran vagy vágja le\* a hosszabb szőrszálakat borotválás előtt.

**KZ** Жиі қырыныңыз немесе қырынбастан бұрын ұзын түктерді қиыңыз.

**LT** Skuskites dažnai, arba prieš skutimąsi nukirpinkite ilgus plaukus.

**LV** Skujieties bieži vai apgrieziet garus matiņus pirms skušanās.

**PL** Gol się często lub przycinaj długie włosy przed goleniem.

**RO** Bărbierește des sau tunde firele de păr lungi înainte de bărbierire.


**RU** Брейтесь регулярно или подравнивайте длинные волоски перед бритьем.

**SK** Pravidelné holenie alebo zastrhávanie dlhých chlpkov pred holením.



**SI** Brijte se pogosto ali pa pred brijtem prirežite daljše dlake.

**RS** Često brijte ili podrezujte duže dlačice pre brijanja.


**UA** Голіться часто або підстригайте довге волосся перед голінням.




S738  
S728



S738  
S720



S738










1









2










[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)










S738  
S720






















S738  
S720


























S738  
S728



























TT2000







4222.002.5735.3

[www.philips.com](http://www.philips.com)